

Használati útmutató: Gázlóbakancsok

A gázlóbakancsok talpa jellemzően két különböző anyagból készülnek, különböző felületen való felhasználásra.

- filc (köves, sziklás, kavicsos mederhez)
- gumi (hínaras, homokos, sóderes mederhez)

Egyes talpakat szegecsekkel, csavarokkal látnak el a jobb tapadás érdekében, ezek idővel elkopnak, azonban aszfalton való használat, sétálás esetén ez az idő jelentősen lerövidül.

A helytelenül tárolt, szennyezett gázlóbakancs veszít élettartamából, a talpa idő előtt leválhat.

Használat előtt győződjön meg, hogy nem vált el a talpa a cipőtől, hogy a fűzők épek és a cipő anyaga, varrása nem engedett-e el.

Használatot követően minden esetben tisztítsa meg gázlóbakancsot:

Távolítsa el a talpbetétet, szárítsa meg, esetleg ki is moshatja a használati utasítást figyelembe véve.

Szárítsa ki a gázlóbakancsot is megfelelően, kímélő kefével távolítsa el a szennyeződések rőla. FishingTime

A felső részből távolítsa el a fűzőket (amennyiben fűzős), és tisztítsa meg anyagának megfelelő kefével, erős szennyezés esetén vízzel és az előírásnak megfelelő mosószerrel tisztítsa. A fűzőket mosógépben, mosózsákban mossa. A talpat vízzel takarítsa, mossa át.

Szárítani sose napon, hanem egy jól szellőző, száraz és hűvös helyen tegye, ez 2-3 napig is eltart. Ne használjon szárítót, ne tegye közel fűtőtesthez.