

Használati útmutató: Pótdobok

A leszorítócsavar eltávolításával tudjuk cserélni a pótdobot, amennyiben nem csavaros, úgy a dob tetején egy gomb található, ennek lenyomásával oldjuk a dobot a tengelyről. Figyeljük meg, hogy eredeti helyzetben milyen pozícióban helyezkedett el a dob és a pótdobot ugyan így helyezzük fel az orsóra, majd a leszorítócsavarral fixáljuk és állítsuk be a féket. Nyomógombos dob esetében a dob perselyével levelé helyezzük rá a tengelyre, majd egy kattanás jelzi, ha sikeresen fixáltuk.